



OCTOSOFT
BEAUTY DISH

50

INSTRUÇÕES DE USO

1. Partes do Octosoft Beauty Dish 50



Rebatedor Preto/Prata



Varetas
(8 peças)



Difusor de Luz Externo



ENCAIXE G3

Anel para Octosoft G3



Refletor Interno




ENCAIXE G4

Anel para Octosoft G4



Hastes de Sustentação
(3 peças)



Colméia GRID em Tecido

Garantia

A **Five Soluções em Imagem**, nos limites fixados neste certificado, assegura como fabricante ao Comprador (consumidor) do produto a seguir identificado, garantia contra qualquer defeito de fabricação, apresentado no prazo de 365 dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal ao primeiro consumidor.

Limita-se a responsabilidade da **Five Soluções em Imagem** em substituir as peças defeituosas do produto, desde que seu técnico credenciado constata a falha em condições normais de uso. A presente garantia ficará sem efeito se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidente, agentes de natureza, estocagem inadequada, uso em desacordo com o Manual de Instruções, bem como por defeito oriundo de caso fortuito ou força maior.


Obriga-se a **Five Soluções em Imagem**, a prestar o serviço de reparo em garantia exclusivamente na Assistência Técnica Five localizada em sua sede em Rio Negro-PR. O Comprador (consumidor) residente em outra localidade será pois, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte, de ida e volta do produto à sede da **Five Soluções em Imagem**. Se o produto for transferido no período de garantia, esta ficará cedida de pleno direito, continuando em vigor até a expiração de seu prazo, contado da data de aquisição pelo primeiro Comprador (consumidor). A presente garantia somente será válida, se apresentada juntamente com a Nota Fiscal a cada solicitação de Prestação de Serviços de Conserto.




Assistência Técnica Autorizada

Five - Rio Negro-PR Fábrica e Assistência Técnica
Rua Boleslau Paluch 260 | CEP:83880-000 | Rio Negro - PR
Tel.: 47 3842-1650 | E-mail: assistec@vite.com.br | Site: www.vite.com.br

REV. 01 - DEZEMBRO / 23



(fig. 01)



(fig. 02)

2. INICIANDO A ARMAÇÃO

Coloque o Anel no centro da parte interna (metalizada) do **Rebatedor Preto/Prata** e introduza a ponteira (maior) da **Vareta** em um dos 8 furos do **Anel para Octosoft**. (fig. 01)

Introduza a ponteira (menor) da **Vareta** em um dos alojamentos do **Rebatedor Preto/Prata**. (fig. 02)



(fig. 03)

3. CONCLUINDO A ARMAÇÃO


Encaixe as demais **Varetas** respeitando a sequência para facilitar a armação. (fig. 03)



(fig. 07)

5. DIFUSOR DE LUZ EXTERNO

Em seguida encaixe o **Difusor de Luz Externo**. (fig. 07)



(fig. 08)

6. COLMEIA GRID EM TECIDO

Da mesma maneira encaixe a **Colmeia GRID de Tecido**. (fig. 08)

4. INSTALAÇÃO DO REFLETOR INTERNO


Insira as pontas das três **Hastes de Sustentação** nos encaixes do **Refletor Interno**. (fig. 04)
Em seguida encaixe as outras pontas das **Hastes de Sustentação** nas ranhuras indicativas do **Anel para Octosoft**. (fig. 05) - (fig. 06)



(fig. 05)



(fig. 04)



(fig. 06)

7. OCTOSOFT BEAUTY DISH 50 MONTADO NO FLASH

