

Para instalar a Colmeia TNT (fig.12) cole toda a extensão do Velcro no **Rebatedor Preto/Prata** (fig.13).
Obs.: 'Colmeia TNT vendido separadamente'





fig.12



fig.13

REV. 02 - SETEMBRO / 24

INSTRUÇÕES DE USO



Garantia

A **Five Soluções em Imagem**, nos limites fixados neste certificado, assegura como fabricante ao Comprador (consumidor) do produto a seguir identificado, garantia contra qualquer defeito de fabricação, apresentado no prazo de 365 dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal ao primeiro consumidor.

Limita-se a responsabilidade da **Five Soluções em Imagem** em substituir as peças defeituosas do produto, desde que seu técnico credenciado constata a falha em condições normais de uso. A presente garantia ficará sem efeito se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidente, agentes de natureza, estocagem inadequada, uso em desacordo com o Manual de Instruções, bem como por defeito oriundo de caso fortuito ou força maior.

Obriga-se a **Five Soluções em Imagem**, a prestar o serviço de reparo em garantia exclusivamente na Assistência Técnica Five localizada em sua sede em Rio Negro-PR. O Comprador (consumidor) residente em outra localidade será pois, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte, de ida e volta do produto à sede da **Five Soluções em Imagem**. Se o produto for transferido no período de garantia, esta ficará cedida de pleno direito, continuando em vigor até a expiração de seu prazo, contado da data de aquisição pelo primeiro Comprador (consumidor). A presente garantia somente será válida, se apresentada juntamente com a Nota Fiscal a cada solicitação de Prestação de Serviços de Conserto.



Assistência Técnica Autorizada

Five - Rio Negro-PR Fábrica e Assistência Técnica
Rua Boleslau Paluch 260 | CEP:83883-070 | Rio Negro - PR
Tel.: 47 3842-1650 | E-mail: assistec@vlite.com.br | Site: www.vlite.com.br



SMART LIGHTING

Partes do Octosoft G3



Rebatedor Preto/Prata



Difusor de Luz Externo



Difusor de Luz Interno



Anel para Octosoft G3



Vareta
(8 peças)

Partes do Octosoft G4




Rebatedor Preto/Prata



Difusor de Luz Externo



Difusor de Luz Interno



Anel para Octosoft G4



Vareta
(8 peças)

Nos Octosofts G3 grandes (fig.10) é necessário o uso do Soft Holder a fim de evitar danos na estrutura do Flash G3 provocado por sobrecarga de peso.

1. Fixe o Soft Holder em um suporte (ex. Tripé).
2. Encaixe o Anel G3 do Octosoft no Soft Holder.
3. Por fim fixe o Flash G3 no Anel G3 do Octosoft.




fig.10

O Flash pode ser fixado diretamente em todos os modelos de Octosoft G4 (fig.11). Não é necessário o uso do Soft Holder.

1. Fixe o Flash G4 em um suporte (ex. Tripé).
2. Fixe o Flash G4 no Anel G4 do Octosoft.




fig.11

Em seguida alinhe e cole toda a extensão do Velcro do **Difusor de Luz Externo** na parte inferior do Velcro do **Rebatedor Preto/Prata** deixando uma borda como mostra a (fig.08).



fig.08

Armação

Introduza a **Vareta** pela abertura menor do **Rebatedor Preto/Prata**. (fig.01)

Encaixe o terminal "preto" da **Vareta** em um dos alojamentos do **Rebatedor Preto/Prata**. (fig.02)




fig.01

Uso do Octosoft com um Equipamento de Iluminação

O Flash G3 pode ser fixado diretamente no Octosoft 90 (fig.09). Não é necessário o uso do Soft Holder.

1. Fixe o Flash G3 em um suporte (ex. Tripé).
3. Fixe o Flash G3 no Anel G3 do Octosoft.




fig.09




fig.02


Encaixe o terminal "metálico" da **Vareta** em um dos alojamentos do **Anel para Octosoft G3 ou G4**. (fig.03)



Repita as operações anteriores para montar a próxima **Vareta**. (fig.04)



Monte as demais **Varetas** respeitando a sequência conforme a (fig.05)



Instalando os Difusores

Comece pelo **Difusor de Luz Interno**, fixe todos os velcros (macho/fêmea) como mostra a (fig.06). A (fig.07) mostra o OCTOSOFT com o **Difusor de Luz Interno** montado.

