

## INSTRUÇÕES DE USO



SOFTBOX  
SPOT



SOFTBOX  
STRIP SPOT



SOFTBOX  
WIDE ANGLE

REV. 01 - NOVEMBRO / 21

## Garantia

A Five Soluções em Imagem, nos limites fixados neste certificado, assegura como fabricante ao Comprador (consumidor) do produto a seguir identificado, garantia contra qualquer defeito de fabricação, apresentado no prazo de 365 dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal ao primeiro consumidor.

Limita-se a responsabilidade da Five Soluções em Imagem em substituir as peças defeituosas do produto, desde que seu técnico credenciado constate a falha em condições normais de uso. A presente garantia ficará sem efeito se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidente, agentes de natureza, estocagem inadequada, uso em desacordo com o Manual de Instruções, bem como por defeito oriundo de caso fortuito ou força maior.

Obriga-se a Five Soluções em Imagem, a prestar o serviço de reparo em garantia exclusivamente na Assistência Técnica Five localizada em sua sede em Rio Negro-PR. O Comprador (consumidor) residente em outra localidade será pois, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte, de ida e volta do produto à sede Five. Se o produto for transferido no período de garantia, esta ficará cedida de pleno direito, continuando em vigor até a expiração de seu prazo, contado da data de aquisição pelo primeiro Comprador (consumidor). A presente garantia somente será válida, se apresentada juntamente com a Nota Fiscal a cada solicitação de Prestação de Serviços de Conserto.



Assistência Técnica Autorizada

Five - Rio Negro-PR Fábrica e Assistência Técnica

Rua Boleslau Paluch 260 | CEP:83880-000 | Rio Negro-PR

Tel.: 47 3641-6888 | E-mail: assistec@mako.com.br | Site: www.makostore.com.br



SMART LIGHTING

## Partes do Softbox




Nos Softboxes G3 grandes (fig.10) é necessário o uso do Soft Holder a fim de evitar danos na estrutura do Flash G3 provocado por sobrecarga de peso.

1. Encaixe o Adaptador G3 / 135mm no Anel do Softbox.
2. Fixe o Soft Holder em um suporte (ex. Tripé).
3. Encaixe o Adaptador G3 / 135mm junto com o Softbox no Soft Holder.
4. Por fim fixe o Flash G3 no Adaptador G3 / 135mm.



O Flash pode ser fixado diretamente em todos os modelos de Softbox G4 (fig.11). Não é necessário o uso do Soft Holder.

1. Encaixe o Adaptador G4 / 135mm no Anel do Softbox.
2. Fixe o Flash G4 em um suporte (ex. Tripé).
3. Por fim fixe o Flash G4 no Adaptador G4 / 135mm.



Nos Softboxes modelo Wide Angle o Difusor Externo é um item a parte. Para instalá-lo proceda conforme (fig.08).



fig.08

## Uso do Softbox com um Equipamento de Iluminação

O Flash G3 pode ser fixado diretamente nos modelos de Softbox G3 pequenos e médios (fig.09). Não é necessário o uso do Soft Holder.

1. Encaixe o Adaptador G3 / 135mm no Anel do Softbox.
2. Fixe o Flash G3 em um suporte (ex. Tripé).
3. Por fim fixe o Flash G3 no Adaptador G3 / 135mm.



fig.09

Softbox Wide Angle 30 x 40 G3  
Softbox Wide Angle 40 x 55 G3  
Softbox Wide Angle 60 x 80 G3

Softbox Spot 30 x 40 G3  
Softbox Spot 40 x 55 G3  
Softbox Spot 60 x 80 G3

Softbox Strip Spot 20 x 90 G3

## SOFTBOX STRIP SPOT



**Rebatedor Preto/Prata**  
Obs.: Fixado junto ao Difusor externo



**Vareta**  
(4 peças)



**Anel para Softbox**



**Adaptador G4 / 135mm**

acompanha os seguintes modelos:  
**STRIP SPOT 20x90 G4**  
**STRIP SPOT 30x140 G4**



**Adaptador G3 / 135mm**

acompanha os seguintes modelos:  
**STRIP SPOT 20x90 G3**



**Adaptador G3 / 135mm para Soft Holder**

acompanha o seguinte modelo:  
**STRIP SPOT 30x140 G3**



**Difusor Interno**

## Armação

Introduza a Vareta pela abertura menor do Rebatedor Preto/Prata. (fig.01)  
Encaixe o terminal (preto) da Vareta em um dos alojamentos do Rebatedor Preto/Prata. (fig.02)



fig.01




fig.02

Encaixe o terminal metálico da **Vareta** em um dos alojamentos do **Anel para Softbox**. (fig.03)  
Repita as operações anteriores para montar a próxima **Vareta**. (fig.04)  
A montagem das **Varetas** devem respeitar a sequência conforme a (fig.05)



## Instalando o Difusor Interno

Abra e engate cada mosquetão no olhal de tecido das extremidades internas do **Rebatedor Preto/Prata** (fig.06).



## Difusor Externo

Nos Softboxes modelo Spot e Strip Spot o **Difusor Externo** está fixado no **Rebatedor Preto/Prata**. (fig.07).

